Шредер GENIE 580 XCD



Ръководство за употреба

Благодарим ви, че избрахте този шредер на GENIE. Моля внимателно прочетете инструкциите за употреба преди първоначална работа с шредера.

Инсталация:

1. Поставете кошчето за отпадъците от CD/DVD и кредитни карти на правилното място от вътрешната страна на големия кош.
2. Поставете внимателно главата на шредера върху коша.
3. Включете захранващия кабел в контакта.

Работа с шредера

Бутонът за управление е разположен върху главата на шредера. Той има 3 позиции:

1. Когато е избрана позиция **AUTO**, шредерът автоматично започва да работи, когато се подаде хартия, CD или кредитна карта. Когато унищожавате хартия, моля НЕ унищожавайте едновременно с това CD/DVD или кредитна карта. По същия начин, когато унищожавате CD/DVD или кредитна карта, моля НЕ унищожавайте едновременно с това хартия. Шредерът автоматично спира да работи, когато е приключил с унищожаването на хартията, CD/DVD-то или кредитната карта.

2. **REV** се използва за почистване на заседнала хартия, като подадената хартия се връща назад извън шредера и по този начин се освобождават режещите валове.

3. **OFF** се използва за изключване на шредера. Препоръчва се този режим да се използва, когато изпразвате коша или когато не използвате шредера продължително време.

Капацитет на шредера

GENIE 580 XCD може да унищожи 8 листа A4, 80 g/m², едно CD/DVD или една кредитна карта и може да поеме хартия с ширина до 220 мм. Когато унищожавате малки по размери материали като пликове или касови бележки и разписки, винаги ги подавайте в средата на отвора за унищожаване.

Инструкции за безопасност



Моля прочетете тези инструкции за безопасност и ги спазвайте стриктно при работа с шредера.

1. Пазете широки дрехи, вратовръзки , бижута , дълги коси  или малки предмети далеч от отвора на шредера, за да се предпазите от наранявания.

2. Оставяйте шредера в позиция OFF (изключен), когато не го използвате продължително време.

3. Премахнете кламерите  и телбода от документите преди да ги унищожите. Шредерът ще нареже телбода, но въпреки това не се препоръчва да се поставят документи, захванати с телбод.

4. Не поставяйте ръцете  или пръстите си в отвора на шредера, тъй като това може да доведе до сериозни наранявания.

5. Винаги изключвайте шредера преди да го премествате, почиствате и преди да изпразвате коша.

6. Редовно изпразвайте коша.

7. НЕ оставяйте шредера без наблюдение, когато наблизо има деца  или домашни любимци.

8. НЕ унищожавайте кредитни карти, CD-та/DVD-та и хартия едновременно.

9. Не използвайте шредера, ако е повреден захранващия кабел.

10. Шредерът е предназначен за употреба само в затворени помещения.

11. Шредерът не е играчка, пазете децата  и домашните любимци далеч от него.

12. Препоръчваме шредера да се използва по следния начин: 2 минути работи, след това 1 час почива.

13. Моля не използвайте запалим газ или спрейове , това може да предизвика пожар.

14. Моля прочетете внимателно това ръководство преди употреба 

Задръстване с хартия и защита от претоварване

GENIE 580 XCD е снабден с функция за защита от прегряване. Максималното време, което шредерът може да работи без прекъсване е 2 минути. Шредерът може да спре да работи в някоя от следните ситуации:

1. Ако шредерът работи прекалено дълго време без прекъсване (повече от 2 минути).

2. Ако надвишите капацитета на шредера, например подадете за унищожаване повече от 8 листа наведнъж или ако хартията е подадена накриво в отвора на шредера.

И двата посочени по-горе случая могат да доведат до прегряване на шредера, при което шредерът ще спре да работи. Ако това се случи, следвайте инструкциите:

1. Изключете захранващия кабел от контакта и оставете шредера да се охлади.

2. Включете отново захранващия кабел в контакта и изберете режим REV. Издърпайте останалата хартия от валовете и ако е необходимо почистете отвора на шредера от всякакви останали парченца хартия. Изберете отново режим AUTO.

3. След като сте почистили отвора на шредера и сте избрали режим AUTO, вече можете отново да започнете да унищожавате документи.

Характеристики:

Тип унищожаване	Парченца
Размер на отпадъка	4x18 mm
Капацитет на унищожаване	8 листа или 1 CD/DVD, или 1 кредитна карта
Ширина на работния отвор за хартия	220 mm
Ширина на работния отвора за CD/DVD	120 mm
Скорост на унищожаване	1,5 м/мин
Обем на коша	21 литра
Степен на сигурност	P-4